

**Liste des cartouches neuves d'impression concernées :**

REFERENCES		REFERENCES	
HEWLETT-PACKARD® MONOCHROME		HEWLETT-PACKARD® MONOCHROME	
HP CE 505A-AC-D (05A)		HP CE 255A-AC (55A)	
HP CE 505X-XC-XD (05X)		HP CE 255X-XC-XD (55X)	
HP Q6511A (11A)		HP CF 256A (56A)	
HP Q6511X-XC (11X)		HP CF 256X-XC-XD (56X)	
HP Q2612A-AC-AD (12A)		HP C8061A (61A)	
HP CF 214A (14A)		HP C8061X-XC (61X)	
HP CF 214X-XC (14X)		HP CC 364A (64A)	
HP Q7516A-AC (16A)		HP CC 364X-XC-XD (64X)	
HP CF 217A-AC (17A)		HP Q7570A-AC (70A)	
HP CF 219A (19A)		HP CE 278A-AC-AD (78A)	
HP CF 325X-XC (25X)		HP CF 279A (79A)	
HP CF 226A (26A)		HP CF 280A (80A)	
HP CF 226X-XC-XD (26X)		HP CF 280X-XC-XD (80X)	
HP CF 325X (25X)		HP CF 281A (81A)	
HP CF 228A (28A)		HP CF 281X-XC-XD (81X)	
HP CF 228X (28X)		HP CF 283A-AC-AD (83A)	
HP CF 230A (30A)		HP CF 283X-XC-XD (83X)	
HP CF 230X-XC (30X)		HP CE 285A-AC-AD (85A)	
HP CF 232A (32A)		HP CF 287A (87A)	
HP CF 233A (33A)		HP CF 287X-XC-XD (87X)	
HP CF 234A (34A)		HP CE 390A (90A)	
HP CB 435A-AC -AD (35A)		HP CE 390X-XC-XD (90X)	
HP CB 436A-AC-AD (36A)		HP C8556A - C9153A - C9656A - C9734B	
HP CF 237A (37A)		HP Q2430A - Q3968A - Q3985A - Q7502A - Q7504A	
HP CF 237X (37X)		HP CB 389A - CB 457A - CB 458A - CB 463A - CB 506A - CB 516A - CB 525A	
HP CF 237Y (37Y)		HP CC 493A - CC 519A - CF 064A - CE 246A - CE 247A - CE 249A	
HP Q1338A (38A)		HP CE 506A - CE 515A - CE 516A - CE 525-67 - CE 978A - CE 979A - CE 988A	
HP Q1339A (39A)		HP RG5-692-260 (HP 5550)	
HP Q5942A (42A)		HP RM1-0014-230 (HP 4200)	
HP Q5942X-XC-XD-YC (42X)		HP RM1-1083-070 (HP 4250)	
HP C8543X-XC-YC (43X)		HP RM1-3008-040 (HP 5025)	
HP Q5945A-AC-YC (45A)		HP RM1-4248-020 (HP 2015)	
HP Q5949A (49A)		HP RM1-4579-210 (HP 4014)	
HP Q5949X-XC-XD (49X)		HP RM1-5655-230 (HP 4020)	
HP Q7551A (51A)		HP RM1-6319-020 (HP 3015)	
HP Q7551X-XC-XD (51X)		HP RM1-8396-270 (HP M601)	
HP Q7553A (53A)		HP RM1-3761 (HP 3005)	
HP Q7553X-XC-XD (53X)		HP RM1-9189 (HP M401)	

**AUTRES MODELES HP® MONOCHROME : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES**

HEWLETT-PACKARD® COULEUR	HEWLETT-PACKARD® COULEUR
HP Q6000A-AD (124A) Noir	HP CE 250X-XC-YC (504X) Noir
HP Q6001/2/3A (124A) Couleur	HP CE 400/1/2/3A-AC (507A) Noir et Couleur
HP CB 540A-AD (125A) Noir	HP CE 400X-XC-YC (507X) Noir
HP CB 541/2/3A (125A) Couleur	HP CF 360/1/2/3A-AC (508A) Noir et Couleur
HP CE 310A-AD (126A) Noir	HP CF 360/1/2/3X-XC (508X) Noir et Couleur
HP CE 311/2/3A (126A) Couleur	HP CB 400/1/2/3A (642A) Noir et Couleur
HP CE 314A (126A) DRUM	HP Q5950/1/2/3A-AC (643A) Noir et Couleur
HP CE 320A-AD (128A) Noir	HP Q6460/1/2/3A-AC (644A) Noir et Couleur
HP CE 321/2/3A (128A) Couleur	HP C9730/1/2/3A-AC (645A) Noir et Couleur
HP CF 350/1/2/3A (130A) Noir et Couleur	HP CF 031/2/3A-AC (646A) Couleur
HP CF 210/1/2/3A (131A) Noir et Couleur	HP CE 264X-XC (646X) Noir
HP CF 210X-XD (131X) Noir	HP CE 260A-AC (647A) Noir
HP CF 400/1/2/3A (201A) Noir et Couleur	HP CE 261/2/3A-AC (648A) Couleur
HP CF 400X-XD (201X) Noir	HP CE 260X-XC-XD (649X) Noir
HP CF 401/2/3X (201X) Couleur	HP CE 270/1/2/3A-AC (650A) Noir et Couleur
HP CF 540/1/2/3A (203A) Noir et Couleur	HP CE 340/1/2/3A-AC (651A) Noir et Couleur
HP CF 540/1/2/3X (203X) Noir et Couleur	HP CF 320A-AC (652A) Noir
HP CF 530/1/2/3A (205A) Noir et Couleur	HP CF 321/2/3A-AC (652A-653A) Couleur
HP CC 530A-AD (304A) Noir	HP CF 320X-XC (653X) Noir
HP CC 531/2/3A-AC (304A) Couleur	HP CF 331/2/3A-AC (654A) Couleur
HP CE 410A-AD (305A) Noir	HP CF 330X-XC (654X) Noir
HP CE 411/2/3A-AC (305A) Couleur	HP CF 450/1/2/3A (655A) Noir et Couleur
HP CE 410X-XC-XD (305X) Noir	HP CF 460/1/2/3X (656X) Noir et Couleur
HP CE 740/1/2/3A (307A) Noir et Couleur	HP CF 470/1/2/3X (657X) Noir et Couleur
HP CF 380/1/2/3A-AC-YC (312A) Noir et Couleur	HP C8550A / C8560A (822A) Noir
HP CF 380X-XC-XD-YC (312X) Noir	HP CB 380A-AC (823A) Noir
HP CF 410/1/2/3A-AC (410A) Noir et Couleur	HP CB 381/82/83A-YC (824A) Couleur
HP CF 410X-XC-XD (410X) Noir	HP CB 384/85/86/87A (824A) Noir et Couleur DRUM
HP CF 411/2/3X-XC (410X) Couleur	HP CB 390A-AC (825A) Noir
HP Q6470A-AC-AD (501A) Noir	HP CF 310/1/2/3A (826A) Noir et Couleur
HP Q6471/2/3A-AC (501A) Couleur	HP CF 300/1/2/3A-AC (827A) Noir et Couleur
HP Q7581/1/2/3A-AC (503A) Couleur	HP CF 358/59/64/65A (828A) Noir et Couleur DRUM
HP CE 250/1/2/3A-AC (504A) Noir et Couleur	HP CF 252/340/371/372/373/440 AM-XM - U0SL1AM - CE 259A

**AUTRES MODELES HP® COULEUR : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES**

CANON® MONOCHROME	CANON® MONOCHROME
CANON CEXV 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 42 - 43 - 44 - 45 - 50 Noir <b>TONER</b>	CANON CEXV 3 - 9 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 23 - 27 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 42 - 43 - 53 Noir <b>DRUM</b>
CANON CARTRIDGE T - EP 27 - 310 - 509 - 703 - 705 - 706 - 708 - 708H - 710 - 710H - 712 - 713 - 715 - 719 - 719H - 720 - 720H - 724 - 724H - 725 - 726 - 728 - 737 - CEXV 40 - E 30 - FP 270 - FP 470	FM3-0691-000 - FM3-1293-000/020 - FM3-1278-000 - FM3-5951-000/010 - FM3-2107-020

**AUTRES MODELES CANON® MONOCHROME : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES**

CANON® COULEUR	CANON® COULEUR
CANON CEXV 14 - 20 - 21 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 34 - 45 - 47 - 48 - 49 - 51 - 52 Noir et Couleur <b>TONER</b>	CANON CEXV 8 - 16 - 17 - 20 - 21 - 28 - 29 - 30 - 31 - 34 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 51 - 52 - 55 Noir et Couleur <b>DRUM</b>
CANON CARTRIDGE 029 - 034 - 040 - 040H - 041 - 041H - 045 - 045H - 046 - 046H Noir et Couleur	CANON CARTRIDGE 701 - 702 - 707 - 711 - 717 - 716 - 718 - 729 - 723 - 723H - 731 - 731H - 732 - 732H Noir et Couleur

**AUTRES MODELES CANON® COULEUR : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES**

<b>BROTHER® MONOCHROME</b>	<b>BROTHER® MONOCHROME</b>
BROTHER TN 1050	BROTHER TN 3390
BROTHER TN 1700	BROTHER TN 3390-2PK
BROTHER TN 2000	BROTHER TN 3480
BROTHER TN 2005	BROTHER TN 3512
BROTHER TN 2010	BROTHER TN 3520
BROTHER TN 2110	BROTHER TN 4100
BROTHER TN 2120	BROTHER TN 6300
BROTHER TN 2210	BROTHER TN 6600
BROTHER TN 2220	BROTHER DR 1050
BROTHER TN 2310	BROTHER DR 2000
BROTHER TN 2320	BROTHER DR 2005
BROTHER TN 2410	BROTHER DR 2100
BROTHER TN 2420	BROTHER DR 2200
BROTHER TN 3130	BROTHER DR 2300
BROTHER TN 3170	BROTHER DR 2400
BROTHER TN 3230	BROTHER DR 3100
BROTHER TN 3280	BROTHER DR 3200
BROTHER TN 3280-2PK	BROTHER DR 3300
BROTHER TN 3330	BROTHER DR 3400
BROTHER TN 3380	BROTHER DR 4000
BROTHER TN 3380-2PK	BROTHER DR 6000
BROTHER TN 3430	BROTHER BU 100 - 200 - 220 - 300 - 320 CL

**AUTRES MODELES BROTHER® MONOCHROME : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES**

<b>BROTHER® COULEUR</b>	<b>BROTHER® COULEUR</b>
BROTHER TN 130 - TN 135 Noir et Couleur	BROTHER TN 900 Noir et Couleur
BROTHER TN 230 - TN 235 Noir et Couleur	BROTHER TN 910 Noir et Couleur
BROTHER TN 241 - TN 245 Noir et Couleur	BROTHER DR 130 CL Noir et Couleur DRUM
BROTHER TN 242 - TN 246 Noir et Couleur	BROTHER DR 230 CL Noir et Couleur DRUM
BROTHER TN 320 - TN 325 Noir et Couleur	BROTHER DR 241 CL Noir et Couleur DRUM
BROTHER TN 321 - TN 326 Noir et Couleur	BROTHER DR 320 CL Noir et Couleur DRUM
BROTHER TN 328 Noir et Couleur	BROTHER DR 321 CL Noir et Couleur DRUM
BROTHER TN 329 Noir et Couleur	BROTHER DR 421 CL Noir et Couleur DRUM
BROTHER TN 421 - TN 426 Noir et Couleur	

**AUTRES MODELES BROTHER® COULEUR : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES**

<b>LEXMARK® MONOCHROME</b>	<b>LEXMARK® MONOCHROME</b>
LEXMARK MS/MX 310 - 410 - 510 - 610 (500-502-602-622) TONER	LEXMARK MS/MX 310 - 410 - 510 - 610 (500ZA) DRUM
LEXMARK MS/MX 710 - 810 - 811 - 812 (520-522) TONER	LEXMARK MS/MX 710 - 810 - 811 - 812 (520ZA) DRUM
LEXMARK OPTRA E 250 - 350 - 352 (E250A11E-A21E-A31E-A80G / E350A11E-A21E-A31E-A80G / E352A11E-A21E-A11E-H21E) TONER	LEXMARK OPTRA E 250 - 350 - 352 - 450 (E250X22G) DRUM
LEXMARK OPTRA E 260 - 360 - 460 (E260A11E-A21E-A31E-A80G-H11E-H21E / E360A11E-A21E-A31E-A80G-H11E-H21E/ E460X11E-X21E) TONER	LEXMARK OPTRA E 260 - 360 - 460 (E260X22G) DRUM
LEXMARK OPTRA T 640 - 642 - 644 (64016SE-16HE / 64036SE-36HE / 64040HW-80XW / 64440HW-80XW)	LEXMARK OPTRA X 203 (0X203H22G) DRUM
LEXMARK OPTRA T 650 - 652 - 654 - 656 - 658 (T650A11E-A21E-A31E-H11E-H21E-H80G / T652A11E-A21E-A31E-H11E-H21E / T654A11E-A21E-A31E-H11E-H21E-X80G / T656A11E-A21E-	LEXMARK OPTRA X 850 - 852 - 854 (X850H22G) DRUM

<b>A31E-H11E-H21E / T658A11E-A21E-A31E-H11E-H21E)</b>	
LEXMARK OPTRA X 203 ( <b>X203A11G-A21G</b> ) TONER	LEXMARK OPTRA X 860 - 862 - 864 ( <b>X860H22G</b> ) DRUM
LEXMARK OPTRA X 264 - 363 - 464 ( <b>X264A11G-A21G-A31E-H11G-H21G-H80G</b> ) TONER	LEXMARK OPTRA W840 ( <b>W84030H</b> ) DRUM
LEXMARK OPTRA X 650 - 651 - 652 - 654 - 656 - 658 ( <b>X650H11E-H21E-H31E / X651H11E-H21E / X652H11E-H21E - X654H11E-H21E-H31E / X656H11E-H21E / X658H11E-H21E</b> )	LEXMARK OPTRA W850 ( <b>W850H22G</b> ) DRUM
LEXMARK OPTRA X 850 - 852 - 854 ( <b>X850H21G</b> ) TONER	LEXMARK 24B5870 - 24B5875 - 24B6008 - 24B6010 - 24B6015 - 24B6035 - 24B6186 - 24B6740
LEXMARK OPTRA X 860 - 862 - 864 ( <b>X860H21G</b> ) TONER	LEXMARK 40X0101 - 40X0398 - 40X0648 - 40X0927 - 40X0928 - 40X0929 - 40X1056 - 40X2590 - 40X3572 - 40X3712 - 40X3732 - 40X3748
LEXMARK OPTRA W840 ( <b>W84020H</b> ) TONER	LEXMARK 40X4093 - 40X4765 - 40X4768 - 40X5345 - 40X5403 - 40X6011 - 40X6013 - 40X6401 - 40X6609
LEXMARK OPTRA W850 ( <b>W850H21G</b> ) TONER	LEXMARK 40X7103 - 40X7532 - 40X7540 - 40X7568 - 40X7569 - 40X8111 - 40X8420 - 40X8422 - 40X8423
<b>AUTRES MODELES LEXMARK® MONOCHROME : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	
<b>LEXMARK® COULEUR</b>	<b>LEXMARK® COULEUR</b>
LEXMARK CS 310 - 410 - 510 / CX 310 - 410 - 510 ( <b>700 - 702 H/K - 800 - 802 E/H/K/S/X</b> ) Noir et Couleur TONER	LEXMARK OPTRA C 950 / X 950 - 952 - 954 ( <b>C950X2KG-CG-MG-YG / X950X2KG-CG-MG-YG</b> ) Noir et Couleur TONER
LEXMARK OPTRA C 540 - 543 - 544 / X 543 - 544 ( <b>C540A1-H1-H2 / C544X1-X2-H1</b> ) Noir et Couleur TONER	LEXMARK OPTRA XS 955 ( <b>22Z0008-09-10-11 KG-CG-MG-YG</b> ) Noir et Couleur TONER
LEXMARK OPTRA C 746 / X 746 - 748 ( <b>C746A1-A3-H1-H3 / X746A1-A3-H1-H3 / X748A1-A3-H1-H3</b> ) Noir et Couleur TONER	LEXMARK OPTRA CX 725 - 820 ( <b>84C2HK0 -82K2HC0-Y0-M0</b> ) Noir et Couleur TONER
LEXMARK OPTRA C 792 / X 792 ( <b>C792H1KG-CG-MG-YG / C792X1KG-CG-MG-YG / X792X1KG-CG-MG-YG</b> ) Noir et Couleur TONER	LEXMARK CS 310 - 410 - 510 / CX 310 - 410 - 510 ( <b>700 P</b> ) Noir et Couleur DRUM
LEXMARK OPTRA C 925 / X 925 ( <b>C925H2KG-CG-MG-YG / X925H2KG-CG-MG-YG</b> ) Noir et Couleur TONER	LEXMARK C53034X / C540X74G / C734X24G / C925X75G / C950X71G / C950X73G DRUM
<b>AUTRES MODELES LEXMARK® COULEUR : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	
<b>DELL® MONOCHROME</b>	<b>DELL® MONOCHROME</b>
DELL 113X - 116X - 126X - 1130 - 1160 - 1163 - 1165 - 1260 - 1700 - 1710 - 1720 - 2230 - 2330 - 2350 - 2375 - 3330	DELL 2360 - 3460 - 3465 - 5210 - 5230 - 5310 - 5350 - 5460 - 5465
<b>AUTRES MODELES DELL® MONOCHROME : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	
<b>DELL® COULEUR</b>	<b>DELL® COULEUR</b>
DELL 1250 - 1320 - 1350 - 1355 - 1700 - 1760 - 2130 - 2135 - 2150 - 2155 Noir et Couleur	DELL 2660 - 2665 - 3110 - 3115 - 3130 - 3760 - 3765 - 5130 - 7130 Noir et Couleur
<b>AUTRES MODELES DELL® COULEUR : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	
<b>EPSON® MONOCHROME</b>	<b>EPSON® MONOCHROME</b>
EPSON ACULASER M 2000 ( <b>S050435-36-37-38</b> )	EPSON AL M 300 D-DN ( <b>S051228</b> ) DRUM
EPSON ACULASER M 2400 D-DW ( <b>S050582-84</b> )	EPSON AL M 400 DN-DTN ( <b>S051230</b> ) DRUM
EPSON ACULASER M 2300 - M 2400 ( <b>S050583-85</b> )	EPSON C 1100 ( <b>S051104</b> ) DRUM
EPSON AL M 200 D-DN ( <b>S050710-11</b> ) TONER	EPSON C 4200 ( <b>S051109</b> ) DRUM
EPSON AL M 300 D-DN ( <b>S050689/91</b> ) TONER	EPSON EPL N 3000 ( <b>S051111</b> )
EPSON AL M 400 DN-DTN ( <b>S050697/99</b> ) TONER	EPSON EPL M 4000 ( <b>S051170</b> )
EPSON EPL 6200 - 6200L ( <b>S050166-67</b> ) TONER	EPSON S051201 - S051206 - S051222
EPSON C 4100 - C 8500 - C 9100 - C 9200 - C 9300	
<b>AUTRES MODELES EPSON® MONOCHROME : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	
<b>EPSON® COULEUR</b>	<b>EPSON® COULEUR</b>
EPSON C 1700 ( <b>S050611-12-13-14 / S050669-70-71-72</b> ) - C 3900 ( <b>S050590-92-93-94</b> ) - C 9200 ( <b>S050474-75-76-77</b> ) - C 2900 ( <b>S050627-28-29-30</b> ) Noir et Couleur	EPSON C 2800 - C 3800 ( <b>S051124-25-26-27-28-29-30-58-59-60-61-62-63-64-65</b> ) Noir et Couleur

AUTRES MODELES EPSON® COULEUR : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES	
KONICA MINOLTA® MONOCHROME	KONICA MINOLTA® MONOCHROME
KONICA MINOLTA TNP 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46	KONICA MINOLTA DV 116 - 310 - 313 - 510 - 511 - 512 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 616 - 618 - 619 - 710 - 711 - 712 - 910
KONICA MINOLTA 1300 - 1350 - 4518	KONICA MINOLTA DU 102 - 104 - 105 - 106 - 107
KONICA MINOLTA DR 012 - 113 - 114 - 120 - 212 - 214 - 311 - 411 - 510 - 511 - 512 - 601 - 612 - 711 - 910	KONICA MINOLTA Bizhub 220 - 250 - 452 - 453 - 3350
AUTRES MODELES KONICA MINOLTA® MONOCHROME : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES	
KONICA MINOLTA® COULEUR	KONICA MINOLTA® COULEUR
KONICA MINOLTA TN 010 - 011 - 015 - 110 - 114 - 120 - 213 - 216 - 217 - 219 - 221 - 222 Noir et Couleur	KONICA MINOLTA TNP 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 49 - 50 - 51 Noir et Couleur
KONICA MINOLTA TN 312 - 318 - 319 - 320 - 321 - 323 - 324 - 342 - 413 - 414 - 418 - 421 - 510 - 511 - 512 - 513 Noir et Couleur	KONICA MINOLTA 1690 - 4650 - 5550 - 5650 - 7300 - 7450 Noir et Couleur
KONICA MINOLTA TN 601 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 Noir et Couleur	KONICA MINOLTA IU / IUP 12 - 14 - 18 - 22 - 210 - 211 - 212 Noir et Couleur
KONICA MINOLTA TN 710 - 711 - 712 - 910 - 911 Noir et Couleur	KONICA MINOLTA IU / IUP 310 - 312 - 313 - 610 - 612 - 711 - 712 Noir et Couleur
AUTRES MODELES KONICA MINOLTA® COULEUR : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES	
KYOCERA® MONOCHROME	KYOCERA® MONOCHROME
KYOCERA TK 18 - 120 - 130 - 140 - 160 - 170 - 310 - 320 - 340 - 350 - 360 - 364	KYOCERA DV 170 - 320 - 340 - 350 - 354 - 364 - 560 - 570 - 1140 - 1152
KYOCERA TK 410 - 420 - 435 - 440 - 450 - 452 - 465 - 475 - 655 - 665 - 675 - 685 - 710 - 712 - 715 - 720 - 725 - 729 - 950	KYOCERA FK 42 - 101 - 130 - 310 - 350 - 450 - 630 - 650 - 670 - 671 - 702 - 710 - 715 - 950 - 1150 - 1151 - 1152
KYOCERA TK 1110 - 1113 - 1115 - 1120 - 1125 - 1130 - 1140 - 1150 - 1162	KYOCERA FK 3100 - 3130 - 5205 - 6307 - 6702 - 7105 - 7106 - 7107 - 8500 - 8709 KYOCERA KM 2530 - 4035 - 4050
KYOCERA TK 3100 - 3110 - 3130 - 3150 - 4105 - 5230 - 6305 - 6705 - 7105 - 7205	KYOCERA MK 62 - 67 - 68 - 130 - 132 - 170 - 320 - 340 - 350 - 410 - 420 - 470 - 475 - 477 - 550 - 580 - 590 - 650 - 660 - 670 - 671 - 700 - 703 - 705 - 706 - 707 - 715 - 716 - 855 - 865
KYOCERA DK 67 - 91 - 110 - 130 - 150 - 170 - 310 - 320 - 350 - 440 - 450 - 540 - 670 - 715 - 716 - 1150 - 3100 - 3130 - 3140 - 3150 - 3171 - 3172 - 3190 - 3191 - 3192 - 3194	KYOCERA MK 1130 - 1134 - 1140 - 1142 - 1143 - 1147 - 1150 - 1152 - 1154 - 1184 - 3100 - 3140 - 6305 - 6315 - 6317 - 6715 - 6725 - 7105 - 7106 - 7109 - 8305 - 8505 - 8705
AUTRES MODELES KYOCERA® MONOCHROME : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES	
KYOCERA® COULEUR	KYOCERA® COULEUR
KYOCERA TK 150 - 540 - 560 - 570 - 580 - 590 - 655 - 825 - 865 - 895 Noir et Couleur <b>TONER</b>	KYOCERA DK 150 - 540 - 560 - 570 - 580 - 590 - 825 - 865 Noir et Couleur <b>DRUM</b>
KYOCERA TK 5135 - 5140 - 5150 - 5160 - 5195 - 5205 - 5215 - 5240 Noir et Couleur <b>TONER</b>	KYOCERA DK 5140 - 5150 - 5160 - 6305 - 6306 - 6705 - Noir et Couleur <b>DRUM</b>
KYOCERA TK 8305 - 8315 - 8325 - 8345 - 8505 - 8515 - 8600 - 8602 - 8705 - 8707 Noir et Couleur <b>TONER</b>	KYOCERA DK 7105 - 8305 - 8315 - 8325 - 8505 - 8705 Noir et Couleur <b>DRUM</b>
AUTRES MODELES KYOCERA® COULEUR : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES	
OKIDATA® MONOCHROME	OKIDATA® MONOCHROME
OKIDATA B 410 - 411 - 412 - 430 - 431 - 440 - 441 - 451 - 471 - 511 - 562 <b>TONER</b>	OKIDATA B 410 - 411 - 412 - 430 - 431 - 440 - 441 - 451 - 471 - 511 - 562 - 710 - 720 - 721 - 730 <b>DRUM</b>
OKIDATA B 710 - 720 - 721 - 730 - 810 - 2500 - 2520 - 2530 - 2540 - 4600 - 6200 - 6300 - 6500 <b>TONER</b>	

<b>AUTRES MODELES OKIDATA® MONOCHROME : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	
<b>OKIDATA® COULEUR</b>	<b>OKIDATA® COULEUR</b>
OKIDATA C 301 - 310 - 330 - 510 - 530 - 610 - 710 - 711 - 770 - 801 - 810 - 821 - 822 - 810 - 823 - 831 - 841 - 931 - 941 Noir et Couleur <b>TONER</b>	OKIDATA C 301 - 310 - 330 - 510 - 530 - 610 - 710 - 711 - 770 - 801 - 810 - 821 - 822 - 810 - 823 - 831 - 841 - 931 - 941 Noir et Couleur <b>DRUM</b>
OKIDATA C 3100 - 3200 - 3300 - 3400 - 3520 - 3530 - 3600 Noir et Couleur <b>TONER</b>	OKIDATA C 3100 - 3200 - 3300 - 3400 - 3520 - 3530 - 3600 Noir et Couleur <b>DRUM</b>
OKIDATA C 5100 - 5200 - 5300 - 5400 - 5500 - 5550 - 5600 - 5650 - 5700 - 5750 - 5800 - 5850 - 5900 - 5950 - 7100 - 7300 Noir et Couleur <b>TONER</b>	OKIDATA C 5100 - 5200 - 5300 - 5400 - 5500 - 5550 - 5600 - 5650 - 5700 - 5750 - 5800 - 5850 - 5900 - 5950 - 7100 - 7300 Noir et Couleur <b>DRUM</b>
OKIDATA C 8600 - 9465 - 9600 - 9650 - 9655 - 9800 - 9850 Noir et Couleur <b>TONER</b>	OKIDATA C 8600 - 9465 - 9600 - 9650 - 9655 - 9800 - 9850 Noir et Couleur <b>DRUM</b>
OKIDATA ES 2632 - 3640 - 4131 - 5431 - 5461 - 7120 - 7170 - 7411 - 7412 - 7470 - 7480 - 8431 - 8453 - 8460 - 9465 - 9655 Noir et Couleur	OKIDATA MB 260 - 451 - 480 - 491 - 562 OKIDATA MC 560 - 770 - 851 - 860 - 861 - 873
<b>AUTRES MODELES OKIDATA® COULEUR : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	
<b>RICOH® MONOCHROME</b>	<b>RICOH® MONOCHROME</b>
RICOH SP 100 - 201 - 213 - 220 - 311 - 410 - 1000 - 1200 - 3400 - 3410 - 3500 - 3600 - 3610 - 4500 - 4100 - 4510 - 5200 - 6330 - 8200	RICOH TYPE 24 - 26 - 115 - 145 - 200 - 215 - 220 - 320 - 1013 - 1027 - 1100 - 1160 - 1190 - 1195 - 1357 - 1515 - 6210
RICOH AFICIO 240 - 1015 - 1022 - 1050 - 1075 - 2045 - 3025 - 3035 - 3001 - 3002 - 3224 - 3500 - 4000 - 4500 - 6500 - 6501	RICOH PRO 651 - 751 - 907 - 1035 - 1357
<b>AUTRES MODELES RICOH® MONOCHROME : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	
<b>RICOH® COULEUR</b>	<b>RICOH® COULEUR</b>
RICOH C 406 - 440 - 651 - 751 - 810 - 811 - 900 - 901 - 5100 - 5200 - 7100 Noir et Couleur <b>TONER</b>	RICOH C 406 - 440 - 651 - 751 - 810 - 811 - 900 - 901 - 5100 - 5200 - 7100 Noir et Couleur <b>DRUM</b>
RICOH MPC 300 - 305 - 400 - 900 - 2003 - 2030 - 2050 - 2500 - 2503 - 2530 - 2550 - 2551 Noir et Couleur <b>TONER</b>	RICOH MPC 300 - 305 - 400 - 900 - 2003 - 2030 - 2050 - 2500 - 2503 - 2530 - 2550 - 2551 Noir et Couleur <b>DRUM</b>
RICOH MPC 2800 - 3000 - 3001 - 3002 - 3003 - 3300 - 3500 - 3501 - 3502 - 3503 - 4000 - 4500 - 4501 - 4502 - 4503 - 5000 - 5501 - 5502 - 5503 - 6000 - 6003 - 6503 - 7500 - 7501 - 8002 Noir et Couleur <b>TONER</b>	RICOH MPC 2800 - 3000 - 3001 - 3002 - 3003 - 3300 - 3500 - 3501 - 3502 - 3503 - 4000 - 4500 - 4501 - 4502 - 4503 - 5000 - 5501 - 5502 - 5503 - 6000 - 6003 - 6503 - 7500 - 7501 - 8002 Noir et Couleur <b>DRUM</b>
RICOH SPC 221 - 222 - 231 - 232 - 240 - 242 - 311 - 312 - 430 - 811 - 820 Noir et Couleur <b>TONER</b>	RICOH SPC 221 - 222 - 231 - 232 - 240 - 242 - 311 - 312 - 430 - 811 - 820 Noir et Couleur <b>DRUM</b>
RICOH SPC 220 - 250 - 252 - 310 - 320 Noir et Couleur <b>TONER</b>	
<b>AUTRES MODELES RICOH® COULEUR : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	
<b>SAMSUNG® MONOCHROME</b>	<b>SAMSUNG® MONOCHROME</b>
SAMSUNG MLT D 101 S/L <b>(101)</b>	SAMSUNG ML 1630 - SCX 4500 <b>(D1630A)</b>
SAMSUNG MLT D 103 S/L <b>(103)</b>	SAMSUNG MLT D 2092 E/L/S <b>(D2092)</b>
SAMSUNG MLT D 111 S/L <b>(111)</b>	SAMSUNG ML D 2850B <b>(D2850B)</b>
SAMSUNG MLT D 116 S/L <b>(116)</b> TONER	SAMSUNG ML D 3050 <b>(D3050A)</b>
SAMSUNG MLT D 201 S/L <b>(201)</b>	SAMSUNG ML D 3470 <b>(D3470B)</b>
SAMSUNG MLT D 203 E/L/S/U <b>(203)</b>	SAMSUNG ML D 4550 <b>(D4550B)</b>
SAMSUNG MLT D 204 E/L/S/U <b>(204)</b>	SAMSUNG SCX D4200 <b>(SCX D4200)</b>
SAMSUNG MLT D 205 E/L/S <b>(205)</b>	SAMSUNG SCX D6345 <b>(SCX D6345)</b>
SAMSUNG MLT D 304 E/L TONER <b>(304)</b>	SAMSUNG SCX D6555 <b>(SCX D6555)</b>
SAMSUNG MLT D 305 S/L <b>(305)</b>	SAMSUNG MLT R 116 <b>(R 116)</b> DRUM
SAMSUNG MLT D 307 E/L/U <b>(307)</b> TONER	SAMSUNG MLT R 304 <b>(R 204)</b> DRUM
SAMSUNG MLT D 309 E/L/S <b>(309)</b> TONER	SAMSUNG MLT R 303 <b>(R 303)</b> DRUM
SAMSUNG MLT D 704 E/L/S <b>(704)</b>	SAMSUNG MLT R 704 <b>(R 704)</b> DRUM
SAMSUNG MLT D 1042 S/L <b>(1042)</b>	SAMSUNG MLT R 708 <b>(R 708)</b> DRUM
SAMSUNG MLT D 1052 S/L - SCX4600 <b>(1052)</b>	SAMSUNG SCX R 6555 <b>(R 6555)</b> DRUM

<b>AUTRES MODELES SAMSUNG® MONOCHROME : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	
<b>SAMSUNG® COULEUR</b>	<b>SAMSUNG® COULEUR</b>
SAMSUNG CLT 404 E/L/S (404) Noir et Couleur	SAMSUNG CLT 4072 E/L/S (4072) Noir et Couleur
SAMSUNG CLT 406 E/L/S (406) Noir et Couleur	SAMSUNG CLT 4092 E/L/S (4092) Noir et Couleur
SAMSUNG CLP 503 E/L/S (503) Noir et Couleur	SAMSUNG CLP 770 E/L/S (6092) Noir et Couleur
SAMSUNG CLP 504 E/L/S (504) Noir et Couleur	SAMSUNG CLT R 406 (R 406) DRUM
SAMSUNG CLP 505 E/L/S (505) Noir et Couleur	SAMSUNG CLT R 407 (R 407) DRUM
SAMSUNG CLP 506 E/L/S (506) Noir et Couleur	SAMSUNG CLT R 409 (R 409) DRUM
SAMSUNG CLP 620 - 670 E/L/S (508 - 5082) Noir et Couleur	SAMSUNG CLT R 607 (R 607) DRUM
SAMSUNG CLT 9250-9252 / CLX 9252-9350-9352 E/L/S (607 - 6072) Noir et Couleur	SAMSUNG CLT R 804 (R 804) DRUM
SAMSUNG CLP 660 E/L/S (660) Noir et Couleur	SAMSUNG CLT R 806 (R 806) DRUM
SAMSUNG CLP 808 E/L/S (808) Noir et Couleur	SAMSUNG CLT R 808 (R 808) DRUM
SAMSUNG CLT 809 E/L/S (809) Noir et Couleur	SAMSUNG CLP 404 / CLP 406 / CLP 4072 / CLP 4092
<b>AUTRES MODELES SAMSUNG® COULEUR : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	
<b>SHARP® MONOCHROME</b>	<b>SHARP® MONOCHROME</b>
SHARP MX 231 - 270 - 310 - 311 - 312 - 315 - 407 - 410 - 450 - 500 - 560 - 620 - 621 - 700 - 701 - 703 - 705 - 710 - 753 - 850 - 900 - 950	SHARP AL 100 - 110 - 161 SHARP AR 310 - 451 - 620 - 621 - 701 - 703
<b>AUTRES MODELES SHARP® MONOCHROME : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	
<b>SHARP® COULEUR</b>	<b>SHARP® COULEUR</b>
SHARP MX 23 - 27 - 30 - 31 - 36 - 38 - 51 - 60 - 61 - 62 Noir et Couleur <b>TONER</b>	SHARP MX 23 - 27 - 30 - 31 - 36 - 38 - 51 - 60 - 61 - 62 Noir et Couleur <b>DRUM</b>
<b>AUTRES MODELES SHARP® COULEUR : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	
<b>TOSHIBA® MONOCHROME</b>	<b>TOSHIBA® MONOCHROME</b>
TOSHIBA T 3520 - 4530 - 4590 - 5070 - 6000 - 7200 - 8508 - 8550 - 8560	TOSHIBA E-STUDIO 204 - 210 - 230 - 256 - 287 - 347 - 350 - 353 - 356 - 520 - 523 - 556
<b>AUTRES MODELES TOSHIBA® MONOCHROME : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	
<b>TOSHIBA® COULEUR</b>	<b>TOSHIBA® COULEUR</b>
TOSHIBA TFC 20 - 25 - 26 - 28 - 30 - 34 - 50 - 55 - 75 Noir et Couleur	TOSHIBA E-STUDIO 222 - 263 - 281 - 2000 - 2040 - 2050 - 2500 - 2550 - 2555 - 2820 - 3505 - 5005 - 5520 - 5540 - 5560 - 7506 Noir et Couleur
<b>AUTRES MODELES TOSHIBA® COULEUR : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	
<b>XEROX® MONOCHROME</b>	<b>XEROX® MONOCHROME</b>
XEROX WORKCENTRE 232 - 260 - 275 - 3025 - 3210 - 3315 - 3325 - 3550 - 4260 - 5325 - 5687 - 5845 - 5855 - 5945 - 7228 - 7242	XEROX PHASER 3100 - 3250 - 3300 - 3320 - 3600 - 3610 - 3655 - 4510 - 4600 - 6300 - 7100 - 7500 - 7760 - 7800
<b>AUTRES MODELES XEROX® MONOCHROME : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	
<b>XEROX® COULEUR</b>	<b>XEROX® COULEUR</b>
XEROX PHASER 5500 - 5550 - 6000 - 6020 - 6128 - 6130 - 6140 - 6180 - 6280 - 6300 - 6360 - 6500 - 6510 - 6515 - 6600 - 6700 - 7100 - 7500 - 7760 - 7800 Noir et Couleur	XEROX DOCUCOLOR 60 - 240 - 250 - 550 - 560 - 700 - 800 - 1000 - 4110 - 5000 - 6700 - 7000 - 7750 Noir et Couleur
XEROX WORKCENTRE 7120 - 7132 - 7220 - 7232 - 7328 - 7425 - 7525 - 7545 - 7655 Noir et Couleur	XEROX COLORCUBE 8570 - 8870 - 9201 Noir et Couleur
<b>AUTRES MODELES XEROX® COULEUR : NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	
<b>AUTRES MARQUES DEVELOP®, GESTETNER®, IBM®, NRG®, OLIVETTI®, PANASONIC®, TRIUMPH-ADLER®, UTAX® ... MONOCHROME ET COULEUR, NOUS CONTACTER AVEC REFERENCES ET QUANTITES</b>	